

# 廣播系統操作說明

1. 請先到機櫃>> 上面是喇叭控制主機 ， 下面是擴大機



2. 擴大機 >> 打開電源( 按下去是 ON/ 按鈕浮出來是 OFF) 基本上不關機
3. 桌面麥克風 操作如下
  - 甲、先選取房間 可單選 / 多選 或 按全區
  - 乙、要一直按著通話鈕 >>燈號會閃爍 5 秒 來播放提示鈴聲 >>停止閃燈後才可說話 >> 放開通話鈕 >>結束

